Návod na použitie nerezovej nádrže s otvoreným vekom typ olej.

Obsah balenia:

- Nerezová nádrž
- Protiprašné veko
- Olejový plavák

Nerezová nádrž po umytí a vydezinfikovaní umiestnite na miesto kde bude stáť.

Nádrž sa môže naplniť maximálne 5cm od horné okraju nádrže. Následne plávajúce veko umiestnite približne do stredu nádrže na hladinu tekutiny. Následne do priestoru medzi vnútornú stenu nádrže a vonkajšej steny plaváku nalejte parafinový olej. Tento priestor je približne 1-1,5 cm. Naplňte priestor tak aby bola zakrytá hladina tekutiny ale aby nepretekala do plaváku. Parafinový olej zabraňuje prístupu vzduchu k tekutine. V prípade vína zabraňuje oxidácii.

Parafinový olej je olejová tekutina bez vône a chuti na použitie vo vinárstve a potravinárstve. Spotreba nie je časovo obmedzená. Upozornenie olej sa dotýka tekutiny ale nepoškodzuje a neovplyvňuje ju.

Protiprašné veko slúži ako dostatočné utesnenie nádrže ale zároveň slúži ako prvá ochrana vnútra nádrže pred znečistením

Čistenie:

Údržba a čistenie nádrže je veľmi jednoduché. Odporúčame používať roztoky ktoré obsahujú NaOH – hydroxid sodný. Pri jednoduchšom čistení stačí nádrž poumývať teplou vodou. Následne vždy po umytí akýmkoľvek prípravkom treba opláchnuť čistou pitnou vodou.

Na čistenie alebo pri práci nepoužívajte kovové náradie. V prípade poškriabania môže škrabanec začať hrdzavieť.

Skladovanie:

Nádrž po umytí nechajte vysušiť a následne uložte na suché miesto. Nádrž nikdy neskladujte napustenou vodou. Voda je následne zdrojom baktérií.

Pred novým použitím nádrž opláchnite studenou vodou.

Dovozca pre Slovenskú republiku:

Unimpex Bratislava s.r.o

Horné predmestie 3

90021 Svätý Jur

obchod@vinarskepotreby.sk